



HANDLEIDING - Portable Vloerscherm




LET OP:

3. Om een vlak en gelijkmatig oppervlak op het doek te verzekeren wanneer het scherm is uitgeklapt, gelieve de opening tussen het bovenste kruismechanisme en het gele labelgedeelte niet aan te raken.
4. Om te voorkomen dat het doek kreukt, gelieve het scherm langzaam uit en in te schuiven, waarbij je slechts minimale druk uitoefent.
5. In geval van reinigen van het doek, gebruik een zacht, vochtig doekje om eventuele vlekken/oneffenheden op het doekoppervlak te reinigen. Veeg het scherm voorzichtig af, waarbij je minimale druk uitoefent om scheuren of beschadigingen te voorkomen.
6. Zorg ervoor dat het scherm na gebruik stevig in de behuizing wordt vergrendeld, om het scherm te beschermen.




Bedieningsinstructies:

1. Draai de linker & rechter steunplaat (standaardhouder) naar buiten.
2. Open het slot door op de ontgrendelknop te drukken en open de bovenkant van de schermbehuizing.




3. Trek aan de hendel in het midden van het scherm, aangegeven met het gele label. Trek naar boven tot de maximale hoogte is bereikt.




1

4. Trek bij het intrekken van het scherm de hendel met het gele etiket langzaam naar beneden, tot het scherm volledig in de behuizing is teruggeschoven.



5. Sluit de behuizing en draai de linker en rechter steunplaat (standaardhouder) naar binnen en lijn ze uit met de behuizing.




LET OP:

1. Bewaar het scherm in een windvrije omgeving.
2. Denk eraan om bij het uit- of intrekken van het scherm alleen de handgreep te gebruiken die is aangegeven met het gele label.

2



HANDLEIDING – Statiefscherf

1. Open het statief volledig, door het middengedeelte van het statief naar beneden te duwen, totdat de drie poten van het statief volledig uitgespreid zijn.





2. Draai de behuizing 90 graden en trek het luik naar boven en bevestig het luik aan de bovenkant van de statiefstok.

(Volg de stappen: A,B,C.)



3. Verstel de vergrendeling van de statiefstang, om de gewenste hoogte van het scherm te wijzigen.

4. Door het openen of sluiten van het handgriepstuk kan het laagste gedeelte van het scherm op de gewenste hoogte worden gebracht.



5. Met de draaiknop op het handgriepstuk is het mogelijk de gehele behuizing van het scherm te verwijderen. Dit gebeurt door de draaiknop naar beneden te draaien, zoals op de afbeelding te zien is.

6. Na het draaien van de draaiknop wordt de behuizing verwijderd zoals afgebeeld.

